


SURTEK

Linterna para Cabeza Recargable 200 Im 200 Im Headlamp Rechargeable



CONTENIDO

- 1 Linterna para cabeza, USB Recargable.
- 1 Cable USB



135909

MODO DE OPERACIÓN



¡IMPORTANTE! Antes de recargar la batería por primera vez, utilice la linterna hasta que el flujo luminoso emitido sea muy bajo. Cada recarga completa de la batería, proporciona aproximadamente 2 hrs. de uso continuo. **NUNCA DESCARGUE TOTALMENTE LA LINTERNA.**


- 1 Inserte el extremo micro-USB del cable en el puerto de carga en la parte inferior de la lámpara.
- 2 Inserte el USB normal en una fuente de alimentación para comenzar a cargar. La carga se indica con un LED rojo.
- 3 La carga finaliza cuando la luz indicadora LED de carga se ilumina en verde. Desconecta el cable.



Botón 2

Botón 1

Inclinación a 45°



Receptor de sensor

Puerto USB de carga

LED principal

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN! Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento antes de operar este producto.

- 1 Nunca coloque la lámpara hacia abajo (sobre la pantalla) mientras esté encendida o justo después de haber sido apagada ya que la pantalla se calienta durante su uso. Apague la linterna cuando no esté en uso.
- 2 Desconecte siempre el cargador del contacto eléctrico cuando no esté siendo utilizado.
- 3 Nunca ilumine directamente a los ojos, ya que puede ocasionar serios daños.
- 4 NO toque la pantalla de la linterna durante o justo después de haber sido utilizada ya que puede ocasionar quemaduras.
- 5 NO exponga el producto ni sus componentes al agua.
- 6 NO intente abrir el compartimiento de la batería.
- 7 NO cargue la linterna en lugares cerrados con presencia de gas.
- 8 NO use el cargador ni la linterna si el cordón, la clavija, la batería, o cualquier parte está dañada.
- 9 NO utilice el cargador en exteriores para recargar la batería.
- 10 Para prevenir un corto eléctrico se recomienda siempre utilizar un receptáculo con conexión a tierra.
- 11 NO exponga la batería al fuego ya que puede explotar.
- 12 NO utilice la linterna mientras está siendo recargada. El hacerlo puede provocar daños permanentes en la misma.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1 No permita que la batería se descargue totalmente.
- 2 Para un mejor rendimiento de la batería, no desconecte del cargador el producto hasta que la batería este totalmente cargada.

CARGA DE BATERÍA



¡IMPORTANTE! Apague la linterna antes de recargarla. Mantener encendida durante el proceso de recarga, dañará de forma permanente el producto.

SECUENCIA DE MODO DE LUZ

BOTÓN LUZ PRINCIPAL

Para activar la luz principal presione el botón 1, la linterna activará las siguientes funciones:

- 1° Clic Luz alta.
- 2° Clic Luz baja.
- 3° Clic Estrobo.

MODOS DE LUZ CON SENSOR

Para la activación del sensor presione el botón 2 se encenderá una luz azul en el mismo botón esto indica que el sensor está encendido, Pase la mano frente a la linterna este encenderá y apagará al detectar el movimiento. El sensor cuenta con dos modos de luz:

- 1° Clic alto
- 2° Clic bajo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente luminosa: CREE LED (3 W)

Voltaje: 3,7 V

Tipo de batería: Litio 3,7 V 1200 mAh

Flujo luminoso: 200 Lúmenes

Temperatura de color: 6500 K

Distancia del haz: 60 m

¡ATENCIÓN! Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento antes de operar este producto.


Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29. Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 1 año. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

IMPORTADO POR: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11,5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3208-7900 Made in China / Hecho en China R.F.C. UHP900402Q29 04-118



SURTEK

200 Im Headlamp Rechargeable Linterna para Cabeza Recargable 200 Im



CONTENT

- 1 USB Rechargeable headlamp.
- 1 USB cord.



135909

OPERATION




IMPORTANT! Battery is ready to use when purchased, do not recharge before first use. A fully charged battery will provide approximately 2 hours of continuous light. Do not allow the battery to completely discharge.

- 1 Insert the micro-USB end of the cord into the charging port on the bottom of the headlamp.
- 2 Insert the normal USB into a power source to start charging. Charging is indicated by a RED LED.
- 3 Charging is finished when the charging LED indicator light turns GREEN. Disconnect the cord.



45° inclination



SAFETY INFORMATION



WARNING! Read, understand and follow the safety rules in this document before operating this product.

- 1 Never place the spotlight face down when light is on or is still hot from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, etc. and cause major property damage. Always turn the spotlight off when not in use.
 - 2 Always unplug the charger from the and power source when not in use.
 - 3 To prevent serious damage to eyesight, never look into the light when the is on. DO NOT shine light into the face of someone else.
 - 4 DO NOT touch the lens of the spotlight when light is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns.
 - 5 DO NOT place the spotlight in water.
- Keep all components dry and out of water at all times. Dry location use only.
- 6 DO NOT use this product for other than its intended use.
 - 7 DO NOT charge or operate in close proximity of combustible or flammable materials.
 - 8 DO NOT charge battery in gas tight enclosures.
 - 9 DO NOT use an outdoor AC outlet to recharge battery.
 - 10 To prevent accidental electrical shock we recommend this product always be charged on a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet.
 - 11 DO NOT disassemble or tamper with the battery.
 - 12 DO NOT dispose of battery in fire as this may result in explosion.
 - 13 DO NOT use the spotlight while it is charging

CARE AND MAINTENANCE

- 1 Do not leave that the battery totally discharge.
- 2 To get a better battery performance, don't disconnect the product of the charger until the battery be full.

RECHARGING THE BATTERY



IMPORTANT! Unlock and turn the spotlight OFF before charging from an AC or DC outlet. Leaving the spotlight ON during charging may cause damage to the battery and AC charger.

LIGHT MODE SEQUENCE

PRINCIPAL LIGHT BUTOON


To turn on the principal light push the button 1, the headlamp activates the next functions:
1st. Click High.
2nd. Click Low.
3rd. Click Strobe.

LIGHT MODE WITH SENSOR

To activate the sensor mode just push the button 2, once the you push the button pass your hand in front of the headlamp, this will turn on/off when the movements be detected.

the sensor have 2 lighting modes:

- 1st. Click High light.
- 2nd. Click Low Lights.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light Source: LED CREE (3 W)
Voltage: 3,7 V \equiv
Battery: Litio 3,7 V \equiv 1200 mAh
Luminous Flux: 200 Lumens
Color Temperature: 6500K
Beam distance: 60 m

WARNING! Read, understand and follow the safety rules in this document before operating this product.

This product has a 1 year warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a different warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along with its receipt.

